






4" Cylinder Shades



Narrow



Medium



Wide

For use with M Series Cylinder. For additional information please visit dmflighting.com/compatibility.

Pour une utilisation avec le cylindre de la série M. Pour plus d’informations, veuillez visiter dmflighting.com/compatibility.

Safety Information

Informations sur la Sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this retrofit assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l’installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection

contre l’incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les normes locales et les codes électriques doit être terminé avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d’installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l’exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousse dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousse.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage et le danger encouru. Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d'enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.

Pre-Installation

Pré-Installation

Power to luminaire must be turned off prior to installation. Failure to do so may cause electric shock, which may result in injury or death. Ensure that electrical connection is in accordance with local and NEC standards and that wiring is either 120VAC or 277VAC.

*Drawings not to scale

Alimentation pour luminaire doit être éteint avant l’installation. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique, ce qui peut entraîner des blessures ou la mort. S’assurer que la connexion électrique est conforme aux normes locales et CEN et que le câblage est soit 120VAC ou 277VAC.

*Dessins non à l'échelle

Installation

Installation

Note: Narrow Shades come pre-installed on the cylinder.

Remarque : Les abat-jours étroits sont préinstallés sur le cylindre.

- 1 Align Shade slots into Cylinder studs. While holding Cylinder tightly, turn Shade clockwise until secure. **Note: Turn shade firmly clockwise, passing initial security bumps. Continue turning until tight.**

Alignez les encoches de l'abat-jour avec les goujons du cylindre. En tenant fermement le cylindre, tournez l'abat-jour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fixé. *Remarque : Tournez fermement l'abat-jour dans le sens horaire, en dépassant les butées de sécurité initiales. Continuez à tourner jusqu'à ce qu'il soit bien serré.*

